

Die einfachste Art der Konditionierung von Polyamidteilen

Verlassen Sie sich nicht auf die natürliche Luftfeuchtigkeit

**Sie benötigen keine elektrische Energie, keine Anschlüsse.
Nur die Wassermenge, die von den Polyamidteilen aufgenommen wird.**



Die Kammer ist auf einem Untergestell montiert und lässt sich mit einem Hubwagen oder Gabelstapler leicht an jeden Einsatzort transportieren.

Diese Art der Konditionierung eignet sich besonders, wenn keine Schnellkonditionierung erforderlich ist aber trotzdem eine gute Qualität der Polyamid Artikel erreicht werden soll.



Durch die Spezial Luftbefeuchter werden deutlich über 100% Luftfeuchtigkeit in der Kammer erreicht.
Die Spezial Luftbefeuchter sind sehr oft regenerierbar.



Jeder Luftbefeuchter enthält 1,5 bis 2 Liter gebundenes Wasser, das über eine sehr große Oberfläche verdunstet.



Einstellen der Artikel in die Kammer

Die Kammer ist begehbar

Bei Gehäusen, Tanks oder anderen großen Artikel, können diese lose in die Kammer gelegt oder gestapelt werden.

Kleinteile können in KLT- oder Drehstapelbehältern eingestellt werden, hierbei ist darauf zu achten, dass die Artikel genug Luft bekommen. Die Behälter können auch jeweils um 90° versetzt aufeinander gestellt werden.

Weniger geeignet sind Holzpaletten oder Pappe, da diese Werkstoffe Wasser aufnehmen.

Es besteht auch die Möglichkeit die Kammer mit Regalen auszustatten.
Vorzugsweise aus Edelstahl oder Kunststoff.

Da die Konditionierzeit je nach Wandstärke und Menge der Artikel mehrere Tage dauern kann, empfehlen wir mehrere kleine Kammern für 1 oder 2 Tagesproduktionen.

Standard Kammergrößen mit Untergestell

Alle Höhen ohne Gestell 2100mm. Angegeben sind die Außenmaße der Kammern, die Wandstärke beträgt 80mm. Die Untergestell Höhe beträgt ca. 150mm. Türöffnung 800 x 1850mm.

1030 x 1030mm

1560 x 1560mm

1560 x 1730mm

1730 x 1730mm

Weitere Größen auf Anfrage.

Inhalt Gestell mit 8 Spezial Luftbefeuchter

Inhalt Gestell mit 15 Spezial Luftbefeuchter

Inhalt Gestell mit 15 Spezial Luftbefeuchter

Inhalt Gestell mit 15 Spezial Luftbefeuchter

Einstellen von Gitterboxen



Breite 835mm, Länge 1240mm und Höhe 970mm

Kammern zum Einstellen von Gitterboxen werden in verschiedenen Größen angeboten, die Lichte breite der Türöffnung beträgt hier 1000 mm.